



Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)

Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

FASE ORDINARIA	Quando perviene, da parte della Sala Operativa Regionale, tramite Avviso di Criticità Regionale o Avviso di Criticità Localizzata, la comunicazione che segnala la necessità di attivazione della Fase Operativa ORDINARIA. In questa fase si deve attivare, da parte del sistema locale di P.C., la fase operativa minima iniziale mediante il "Presidio Territoriale Locale" (Polizia Locale, volontariato di P.C.)
Figura operativa	Azioni
Sala Operativa di P.C. Regionale	Dirama la comunicazione DI CRITICITA' ORDINARIA – Codice 1 – GIALLO ai Comuni interessati tramite PEC, PEO e sms sul numero telefonico H24
Comune	Riceve il messaggio "Avviso di CRITICITA' con Codice 1 - GIALLO". L'ufficio a cui perviene la notizia deve darne immediata comunicazione (telefonica, a mezzo fax o consegna a mano) al Sindaco pro-tempore
Sindaco	È informato del Codice 1 – GIALLO, lo dirama al ROC e mantiene lo stato di reperibilità
R.O.C. (Com. di P.L.)	È informato della fase di Codice 1 – GIALLO e: - organizza il Presidio Territoriale Locale attivando il personale dell'U.T. e della Polizia Locale con ricognizioni nei punti critici per verificare eventuali situazioni che potrebbero determinare incremento di danno, ovvero situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque (es. ostruzioni a tombature o griglie di raccolta acque meteoriche) - provvede, per quanto possibile, a eliminare gli ostacoli presenti nelle griglie della tombatura stradale e fognaria mediante l'attivazione dei competenti Uffici comunali - informa il Responsabile dell'Ass. Vol. di P.C. e gli altri membri dell'U.C.L. dell'avviso CODICE 1 – GIALLO - Verifica i valori pluviometrici dell'evento sui siti Internet di seguito riportati e informa costantemente il Sindaco e il Presidio Territoriale Locale sull'evolversi della situazione <u>Rete monitoraggio Regione Lombardia:</u> stazioni meteorologiche di Agrate, Rodano, Milano Lambrate, Milano – Via Feltre, Milano – Via Juvara, Milano – Via Rossellini, Milano - Brera, Parco Nord Milano, Monza – Via Monte Generoso, Trezzo sull'Adda, Rivolta d'Adda, ai seguenti URL: http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/ http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazionidati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx <u>Radar Meteorologico del Centro Meteo Lombardo</u> al seguente URL: http://www.centrometeolombardo.com/radar/
Presidio Territoriale Locale	È informato della fase di Codice 1 - GIALLO Verifica i punti critici e le tombature fognarie riferendo sull'esito dei sopralluoghi al R.O.C. Le verifiche saranno svolte in funzione dell'evoluzione pluviometrica locale per le 36/48 ore successive

Si passa alla fase di ATTENZIONE Codice 2 – ARANCIO

- se perviene, da parte della Sala Operativa Regionale, tramite Avviso di Criticità Regionale o Avviso di Criticità Localizzata, la comunicazione che segnala la necessità di attivazione della Fase Operativa di ATTENZIONE
- se la verifica pluviometrica locale (tramite i siti Internet) evidenzia il superamento della soglia di **60 mm/24 ore**

Si ritorna alla fase di NORMALITA' – Codice 0 – VERDE

- se il Comune riceve la comunicazione di Revoca del Codice 1 – GIALLO (tramite PEC, PEO e sms) dalla S.O. di Protezione Civile di Regione Lombardia
- se non si verificano le condizioni di pioggia sul territorio, così come anticipate

Il Sindaco e il R.O.C. comunicano il rientro alla "fase di normalità" ai componenti il Presidio Territoriale Locale





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)

Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

FASE DI ATTENZIONE	Quando perviene, da parte della Sala Operativa Regionale, tramite Avviso di Criticità Regionale o Avviso di Criticità Localizzata, la comunicazione che segnala la necessità di attivazione della Fase Operativa di ATTENZIONE. Oppure, quando la verifica della situazione pluviometrica locale (tramite i siti Internet) evidenzia il superamento della soglia dei 60 mm/24 ore. In questa fase si prosegue l'attività del "Presidio Territoriale Locale" intensificandone le operazioni di controllo e monitoraggio. I componenti dell'U.C.L. e del C.O.C. sono informati e si mantengono in stato di reperibilità
Figura operativa	Azioni
Sala Operativa di P.C. Regionale	Dirama l'AVVISO DI CRITICITA' che richiede l'attivazione della fase di ATTENZIONE ai Comuni interessati tramite PEC, PEO e sms sul numero telefonico H24
Comune	Riceve il messaggio "AVVISO DI CRITICITA". L'Ufficio a cui perviene la notizia deve darne immediata comunicazione al Sindaco pro-tempore
Sindaco	È avvisato della necessità di attivare la fase di ATTENZIONE e dirama la comunicazione al R.O.C. Informa i componenti di U.C.L. e C.O.C. e mantiene lo stato di reperibilità
R.O.C. (Com. di P.L.)	È informato della fase di ATTENZIONE e: - prosegue la verifica, sui siti Internet, dei valori meteo-pluviometrici dell'evento in atto, informando costantemente il Sindaco - coordina il Presidio Territoriale Locale e intensifica le ricognizioni nei punti critici per verificare situazioni che potrebbero determinare un incremento del danno, ovvero qualunque situazione di impedimento al libero deflusso delle acque - provvede, per quanto possibile, a eliminare gli ostacoli mediante l'attivazione dei competenti Uffici comunali - verifica la disponibilità di uomini e mezzi per eventuali interventi - prosegue la verifica dei valori pluviometrici dell'evento sui siti Internet di seguito riportati e informa costantemente il Sindaco e il Presidio Territoriale Locale sull'evolversi della situazione <u>Rete monitoraggio Regione Lombardia:</u> stazioni meteorologiche di Agrate, Rodano, Milano Lambrate, Milano – Via Feltre, Milano – Via Juvara, Milano – Via Rossellini, Milano - Brera, Parco Nord Milano, Monza – Via Monte Generoso, Trezzo sull'Adda, Rivolta d'Adda, ai seguenti URL: http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/ http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazionidati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx <u>Radar Meteorologico del Centro Meteo Lombardo</u> al seguente URL: http://www.centrometeolombardo.com/radar/
Presidio Territoriale Locale	È informato della fase di ATTENZIONE Prosegue le attività di verifica e monitoraggio dei punti critici e delle tombature fognarie; la prosecuzione delle verifiche sarà calibrata in funzione della situazione pluviometrica locale. Esegue i sopralluoghi e riferisce sull'evoluzione dell'evento al R.O.C.
Responsabile dell'Ass. Vol. di P.C.	È informato della fase di ATTENZIONE e mantiene lo stato di reperibilità
Altri componenti U.C.L. e C.O.C.	Sono informati della fase di ATTENZIONE e si mantengono in stato di reperibilità

Si passa alla fase di PREALLARME

- se il Comune riceve la comunicazione di necessità di attivazione della fase di PREALLARME (tramite PEC, PEO e sms) da parte della S.O. di Protezione Civile di Regione Lombardia
- se la verifica della situazione pluviometrica locale (tramite i siti Internet) evidenzia il superamento della soglia dei **90 mm/24 ore**
- se, a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Presidio Territoriale Locale, si prevede un aggravamento delle condizioni idrauliche





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)
Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

<u>Si ritorna alla fase di ORDINARIETA'</u> se il Comune riceve da S.O. di Protezione Civile di Regione Lombardia il messaggio di revoca della fase di ATTENZIONE (tramite PEC, PEO e sms) oppure non si verificano le precipitazioni previste sul territorio	
Sindaco	Attende conferma della situazione meteorologica e, a seguire, dichiara concluso lo stato di ATTENZIONE ritornando alle condizioni di ordinarietà; informa il R.O.C. della revoca
R.O.C.	Aggiorna i componenti del Presidio Territoriale Locale e i componenti di U.C.L. e C.O.C. della revoca e del ritorno alle condizioni di Ordinarietà





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)

Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

FASE DI PREALLARME	Quando perviene, da parte della Sala Operativa Regionale, tramite Avviso di Criticità Regionale o Avviso di Criticità Localizzata, la comunicazione che segnala la necessità di attivazione della Fase Operativa di PREALLARME. Oppure, se i sopralluoghi del Presidio Territoriale Locale evidenziano condizioni idrauliche critiche sul territorio e di cui si prevede un aggravamento. In questa fase tutti i messaggi pervenuti o trasmessi devono essere completati con: ora d'invio/ricezione, mittente e destinatario, generalità del soggetto al quale viene consegnato per provvedimenti adottati. Prosegue l'attività del Presidio Territoriale Locale con intensificazione dell'operatività. I componenti U.C.L. e C.O.C. sono informati e si rendono operativi presso la Sede C.O.C. di Via degli Abeti, 1. In questa fase l'attività di informazione alla popolazione residente diventa essenziale al fine di limitare e contenere i danni/disagi (informazione sui comportamenti da tenersi)
Figura operativa	Azioni
Sala Operativa di P.C. Regionale	Dirama l'AVVISO DI CRITICITA' REGIONALE che richiede l'attivazione della fase di PREALLARME tramite PEC, PEO e sms sul numero telefonico H24
Comune	Riceve e comunica al Sindaco le informative della Sala Operativa Regionale o le condizioni critiche rilevate sul territorio

COMPONENTI DELL'UNITA' DI CRISI LOCALE – U.C.L.	
Sindaco	È informato del Codice 3 – ROSSO o del peggioramento meteo e/o idraulico locale e: - comunica al R.O.C. l'attivazione della fase di PREALLARME – Codice 3 – ROSSO - attiva l'U.C.L. e il C.O.C. presso la sede comunale di Via degli Abeti, 1 - comunica alla Prefettura di Milano e alla Città Metropolitana di Milano l'attivazione dell'Ass. Vol. di P.C. di Gorgonzola - mantiene contatti con gli Enti sovraordinati (Sala Operativa di P.C. Regionale – Prefettura di Milano – Città Metropolitana di Milano) - predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle attività commerciali presenti sul territorio di Gorgonzola
R.O.C. (Com. di P.L.)	È informato del Codice 3 – ROSSO e: - coordina l'U.C.L. e il C.O.C. - coordina e intensifica le operazioni del Presidio Territoriale Locale - predispone in maniera preventiva la posa di protezioni passive anti-allagamento (sacchi di sabbia) - incarica il Responsabile del servizio Gestione del Territorio di seguire i valori pluviometrici dell'evento in atto e informa il Sindaco - incarica il personale di Polizia Locale per il controllo sulla viabilità, il posizionamento dei cancelli e l'allontanamento degli autoveicoli parcheggiati - incarica il Resp. dell'Associazione di Volontari di Protezione Civile e il personale di Polizia Locale per le attività di informazione alla popolazione
Resp.le Servizio LL.PP.	È informato del Codice 3 – ROSSO e: - coordina le attività tecniche preventive richieste dal R.O.C. (impiego di mezzi e materiali) - verifica la presenza di servizi e reti tecnologiche nelle aree coinvolgibili dall'evento in atto e contatta i Resp.li delle società titolari - individua e verifica la disponibilità di aree di parcheggio e con il supporto del personale di P.L. predispone l'allontanamento di automezzi parcheggiati sulla viabilità potenzialmente interessata dall'evento - verifica i valori pluviometrici dell'evento sui siti internet di seguito riportati e informa costantemente il R.O.C. sull'evolversi della situazione <u>Rete monitoraggio Regione Lombardia:</u> stazioni meteorologiche di Agrate, Rodano, Milano Lambrate, Milano – Via Feltre, Milano – Via Juvara, Milano – Via Rossellini, Milano - Brera, Parco Nord Milano, Monza – Via Monte Generoso, Trezzo sull'Adda, Rivolta d'Adda, ai seguenti URL:





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)

Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

	http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/ http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazioniedati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx <i>Radar Meteorologico del Centro Meteo Lombardo</i> al seguente URL: http://www.centrometeolombardo.com/radar/
Responsabile dell'Ass. Vol. di P.C.	È informato del Codice 3 – ROSSO - attiva i volontari per le attività tecniche e di informazione alla popolazione - si coordina con il R.O.C. per le attività tecniche richieste
Comandante Stazione C.C. di Gorgonzola	È informato del Codice 3 – ROSSO - coordina le Forze dell'Ordine e i contatti con la Questura di Milano - si coordina con il R.O.C. e il personale di Polizia Locale nella gestione della viabilità

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.	
FUNZIONE 1 (Tecnica e Pianificazione)	Verifica via Internet i valori pluviometrici del fenomeno in atto e informa il R.O.C.
FUNZIONE 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria)	Rende disponibile l'elenco dei disabili presenti nell'area di rischio e coordina le attività sanitarie
FUNZIONE 3 (Mass Media e informazione)	Coordina le attività di informazione alla popolazione secondo le indicazioni di Sindaco e ROC Coordina la predisposizione di eventuali comunicati stampa
FUNZIONE 4 (Volontariato)	Coordina i volontari per le attività richieste (messa in opera protezioni passive anti-allagamento, ecc.)
FUNZIONE 5 (Mezzi e materiali)	Verifica la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste (sacchi di sabbia - transenne - ecc.)
FUNZIONE 6 (Trasporti, circolazione e viabilità)	Coordina la gestione del controllo sulla viabilità per facilitare le operazioni di monitoraggio ed eventuale intervento tecnico e predispone il posizionamento dei cancelli di chiusura
FUNZIONE 7 (Telecomunicazioni)	Verifica il funzionamento dei collegamenti radio con U.C.L., C.O.C. e Presidio Territoriale Locale e ne coordina le comunicazioni
FUNZIONE 8 (Servizi essenziali e attività scolastiche)	Verifica la presenza di attività scolastiche nell'area di rischio e mantiene i contatti con i resp.li Verifica la presenza di sotto servizi nelle aree coinvolte e contatta i Resp.li delle società titolari coordinandone le attività
FUNZIONE 9 (Censimento danni a persone e cose)	Predisporre l'elenco dei residenti e delle attività nell'area di rischio
FUNZIONE 10 (Strutture operative)	Compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare la situazione (volontari, agenti di polizia locale, Forze dell'Ordine, personale ufficio tecnico, personale tecnico comunale), considerando eventuali evoluzioni negative dei fenomeni sul territorio. In caso le risorse fossero valutate insufficienti, avvia la richiesta di ulteriore personale alla Prefettura e alla Sala Operativa Regionale (Forze dell'Ordine, volontariato di Protezione Civile) Coordina l'allontanamento delle persone dalle proprie abitazioni verso le aree di attesa





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)

Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

FUNZIONE 11 (Enti locali)	Mantiene i contatti con i Comuni Limitrofi per la gestione di eventuali scenari sovracomunali e il coordinamento delle risorse umane e strumentali
FUNZIONE 12 (Materiali pericolosi)	Effettua il censimento in area a rischio di eventuali siti di stoccaggio di materiali pericolosi e industrie soggette a notifica e dichiarazione e altre attività che possano innescare danni alla cittadinanza Attiva e si coordina con i VV.FF. per eventuali interventi di messa in sicurezza
FUNZIONE 13 (Assistenza alla popolazione)	Verifica la disponibilità delle strutture di accoglienza e ricovero e coordina la predisposizione per l'eventuale ricovero di popolazione Coordina le attività di informazione alla popolazione
FUNZIONE 14 (Coordinamento centri operativi)	Supporta il ROC nella gestione della Sala Operativa e nel Coordinamento del COC

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI

e le maestranze collegate si rendono disponibili ed operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare:

Resp.le Uff. Demografico	Rende disponibile l'elenco dei residenti nell'area di rischio
Resp.le Uff. Servizi Sociali	Rende disponibile l'elenco dei disabili presenti nell'area di rischio
Resp.le Uff. Segreteria	Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e delle ordinanze necessarie

POPOLAZIONE

In questa fase l'attività di informazione alla popolazione potenzialmente coinvolgibile, anche per un possibile isolamento, diventa importante al fine di limitare e contenere eventuali danni/disagi

Si passa alla fase di ALLARME

Quando si verificano fenomeni di allagamento, danni dovuti a vento forte, trombe d'aria sul territorio (ovvero danni a persone, edifici e infrastrutture) segnalati attraverso le attività di controllo (o verifica di segnalazioni) da parte del Presidio Territoriale Locale

Si ritorna alla fase di ATTENZIONE

se il Comune riceve il messaggio di revoca di Codice 3 – ROSSO (tramite PEC, PEO e sms) oppure non si verificano le precipitazioni previste sul territorio

Sindaco	Attende conferma della situazione meteorologica e a seguire dichiara concluso lo stato di PREALLARME ritornando alle condizioni di ATTENZIONE Informa il R.O.C. della revoca del PREALLARME
R.O.C.	Aggiorna i componenti di U.C.L., C.O.C. e Presidio Territoriale Locale della revoca del PREALLARME ritornando a presidiare le attività previste nella fase di ATTENZIONE





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)

Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

FASE DI ALLARME	Si attiva quando si verificano fenomeni di allagamento sul territorio oppure danni a persone, edifici, strutture o infrastrutture a seguito degli eventi meteorologici in atto. In questa FASE, attraverso l'ausilio di U.C.L. e C.O.C., vanno avviate tutte le procedure necessarie a fronteggiare l'emergenza, attuando gli interventi di mitigazione del danno alle persone e all'ambiente e predisponendo la gestione dei soccorsi. È necessario inoltre: - che tutte le azioni intraprese siano tempestivamente comunicate alla Prefettura di Milano, alla Città Metropolitana di Milano e alla Sala Operativa di P.C. di Regione Lombardia - chiedere immediatamente soccorso ed assistenza alla Prefettura di Milano nel caso in cui non sia possibile gestire la situazione di emergenza con mezzi propri
Figura operativa	Azioni
Prefettura di Milano	Viene informata della fase di ALLARME in atto
Città Metropolitana di Milano	Viene informato della fase di ALLARME in atto
Sala Operativa di P.C. di Regione Lombardia	Viene informata della fase di ALLARME in atto

COMPONENTI DELL'UNITA' DI CRISI LOCALE – U.C.L.	
Sindaco	Dichiara il passaggio alla fase di ALLARME e: - comunica il passaggio alla fase di ALLARME a R.O.C., U.C.L. e C.O.C. - informa la Prefettura di Milano, la Città Metropolitana di Milano e la Sala Operativa di P.C. di Regione Lombardia dell'emergenza in atto e mantiene i contatti - comunica (nel caso di improvviso stato di allarme) alla Prefettura di Milano e alla Città Metropolitana di Milano l'attivazione del Gruppo Vol. di P.C. di Gorgonzola - predispone le ordinanze necessarie a fronteggiare l'emergenza in atto - informa i Sindaci dei Comuni confinanti sull'eventuale chiusura della viabilità coinvolta
R.O.C. (Com. di P.L.)	È informato della fase di ALLARME e: - coordina l'attivazione dell'Ass. di Vol. di P.C. di Gorgonzola mantenendo i contatti con il Responsabile dell'Associazione e richiedendo supporto per gli interventi tecnici necessari - provvede all'attivazione delle imprese appaltatrici del servizio di manutenzione stradale e i detentori di specifiche risorse locali - organizza/coordina l'eventuale evacuazione degli abitanti - organizza il centro di raccolta presso la struttura di emergenza individuata - mantiene i contatti con la popolazione residente informandola sulle azioni intraprese e sullo stato dell'evoluzione del fenomeno - incarica il personale di Polizia Locale per la gestione della viabilità - coordina attraverso il personale di Polizia Locale la chiusura delle vie di accesso all'area colpita - incarica il personale di Polizia Locale e il Resp. dell'Ass. di Vol. di P.C. delle attività di informazione alla popolazione
Resp.le Servizi LL.PP.	È informato della fase di ALLARME e: - provvede a gestire l'eventuale rimozione dei detriti al fine di favorire il deflusso delle acque - provvede a gestire l'eventuale rimozione di alberi o rami caduti a seguito dell'evento meteo in atto - provvede a gestire l'eventuale messa in sicurezza degli edifici colpiti - si coordina con i VV.FF. di Milano per un eventuale intervento - verifica l'efficienza delle strutture pubbliche e reti tecnologiche di servizio - predispone una mappatura della zona interessata dall'evento evidenziando i punti critici che necessitano di intervento - collabora nella gestione delle aree e strutture d'emergenza da attivare per l'assistenza alla popolazione colpita - prosegue la verifica dei valori pluviometrici dell'evento sui siti Internet di seguito riportati e informa





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)

Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

	costantemente il Sindaco e il Presidio Territoriale Locale sull'evolversi della situazione <u>Rete monitoraggio Regione Lombardia</u>: stazioni meteorologiche di Agrate, Rodano, Milano Lambrate, Milano – Via Feltre, Milano – Via Juvara, Milano – Via Rossellini, Milano - Brera, Parco Nord Milano, Monza – Via Monte Generoso, Trezzo sull'Adda, Rivolta d'Adda, ai seguenti URL: http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/public/ http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/osservazioniedati/datitemporeale/rilevazioni-in-tempo-reale/Pagine/Rilevazioni-in-tempo-reale.aspx <u>Radar Meteorologico del Centro Meteo Lombardo</u> al seguente URL: http://www.centrometeolombardo.com/radar/
Responsabile dell'Ass. Vol. di P.C.	È informato della fase di ALLARME e: - coordina l'attività dei volontari secondo le richieste del R.O.C. - collabora nelle operazioni di evacuazione e al censimento della popolazione evacuata - collabora con la P.L. nell'installazione e presidio di cancelli sulla viabilità interrotta - collabora nella predisposizione/gestione delle aree di emergenza
Comandante Stazione C.C. di Gorgonzola	È informato della fase di ALLARME e: - si coordina con la Questura di Milano per l'intervento di eventuali altre forze dell'Ordine (CC, PS) - collabora nell'informazione alla popolazione - collabora nella possibile evacuazione dei residenti - coordina le operazioni anti-sciacallaggio

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.	
FUNZIONE 1 (Tecnica e Pianificazione)	Aggiorna costantemente la mappatura della zona interessata dall'evento evidenziando i punti critici che necessitano di intervento
FUNZIONE 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria)	Coordina le attività sanitarie
FUNZIONE 3 (Mass Media e informazione)	Coordina le attività di informazione alla popolazione secondo le indicazioni di Sindaco e R.O.C Coordina la predisposizione di eventuali comunicati stampa
FUNZIONE 4 (Volontariato)	Coordina i volontari per le attività richieste
FUNZIONE 5 (Mezzi e materiali)	Coordina la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste
FUNZIONE 6 (Trasporti, circolazione e viabilità)	Coordina la gestione del controllo sulla viabilità per le operazioni di intervento tecnico e messa in sicurezza dell'area colpita Coordina i presidi ai cancelli
FUNZIONE 7 (Telecomunicazioni)	Coordina i collegamenti radio tra U.C.L., C.O.C., Presidio Territoriale Locale e squadre operative sul territorio (V.V.FF., F.O., Soccorso Sanitario)
FUNZIONE 8 (Servizi essenziali e attività scolastiche)	Coordina e mantiene i contatti con i Resp.li scolastici informandoli sull'evoluzione del fenomeno Coordina gli interventi con i Resp.li delle società titolari di reti tecnologiche coinvolte





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)
Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti ad eventi meteo estremi)

FUNZIONE 9 (Censimento danni a persone e cose)	Aggiorna l'elenco dei residenti coinvolti e delle attività colpite dall'evento Verifica l'entità dei danni a persone e cose
FUNZIONE 10 (Strutture operative)	Compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare l'emergenza (volontari, agenti di polizia locale, Forze dell'Ordine, personale ufficio tecnico, personale tecnico comunale). In caso le risorse fossero insufficienti, avvia la richiesta di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura (Forze dell'Ordine, volontariato di Protezione Civile) Provvede al trasferimento delle persone dalle aree di attesa alle strutture di ricovero Si coordina con i VV.FF. per gli interventi necessari
FUNZIONE 11 (Enti locali)	Mantiene i contatti con i Comuni Limitrofi per la gestione di eventuali scenari sovracomunali e il coordinamento delle risorse umane e strumentali
FUNZIONE 12 (Materiali pericolosi)	Verifica il coinvolgimento di eventuali siti di stoccaggio di materiali pericolosi e industrie soggette a notifica e dichiarazione e altre attività che possano innescare danni alla cittadinanza Attiva e si coordina con i VV.FF. per eventuali interventi di messa in sicurezza
FUNZIONE 13 (Assistenza alla popolazione)	Coordina le attività di informazione alla popolazione Coordina la gestione di aree e strutture di emergenza attivate per l'assistenza alla popolazione colpita
FUNZIONE 14 (Coordinamento centri operativi)	Supporta il ROC nella gestione della Sala Operativa e nel Coordinamento del COC

RESPONSABILI DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI

e il personale collegato sono operativi ciascuno per la propria competenza; in particolare:

Resp.le Uff. Demografico	Rende disponibile l'elenco dei residenti nell'area colpita
Resp.le Uff. Servizi Sociali	Rende disponibile l'elenco dei disabili presenti nell'area colpita
Resp.le Uff. Segreteria	Collabora con il Sindaco nella predisposizione degli atti e delle ordinanze necessarie

POPOLAZIONE

In questa fase l'informazione alla popolazione coinvolta deve essere frequente. L'amministrazione aggiorna costantemente i residenti sulle iniziative intraprese. Deve essere inoltre garantita l'assistenza sanitaria

COMPONENTI DELL'UNITA' DI CRISI LOCALE (U.C.L.)

Cognome - Nome	Qualifica	Tel. (uff.)	Cell.
Angelo Stucchi	Sindaco pro-tempore		
Antonio Pierni	R.O.C. - Comandante Polizia Locale		
Salvatore Comi	Dirigente dell'Area Tecnica		
Luca Gragnagnello	Coord. Gruppo Comunale di Protezione Civile		
Mar. Gianni Graziani	Com. della Stazione Carabinieri di Gorgonzola		

COMPONENTI DEL C.O.C. – CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Funzione	Cognome - Nome	Ufficio	Tel. (uff.)	Cell.
F1 (Tecnica e Pianificazione)				
F2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria)				





Piano di Protezione Civile del Comune di Gorgonzola (MI)
Procedure Operative per Eventi Meteo Estremi (allagamenti urbani, danni dovuti
ad eventi meteo estremi)

F3 (Mass Media e informazione)				
F4 (Volontariato)				
F5 (Mezzi e materiali)				
F6 (Trasporti, circolazione e viabilità)				
F7 (Telecomunicazioni)				
F8 (Servizi essenziali e attività scolastiche)				
F9 (Censimento danni a persone e cose)				
F10 (Strutture operative)				
F11 (Enti locali)				
F12 (Materiali pericolosi)				
F13 (Assistenza alla popolazione)				
F14 (Coordinamento centri operativi)				

